

Sentry Fingerprint Safe

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe kluis in gebruik neemt.



OPENEN EERSTE KEER

Verwijder de magnetische veiligheidsafdekking aan de rechterkant van het bedieningspaneel. Steek de nood sleutel in het slot en draai tegen de klok in. De kluis wordt geopend. Draai de sleutel met de klok mee om te verwijderen. Plaats de magnetische afdekking terug. Bewaar de nood sleutel niet in de kluis. Er wordt een nood sleutel en noodvoeding meegeleverd. Deze bevinden zich aan de rechterzijde toetsenbord.

INSTALLEREN BATTERIJEN

Open de kluisdeur en zoek naar de batterijhouder op de achterkant van de deur. Schuif het batterijdeksel naar de bouten toe om het batterijvak te openen. Plaats 4 nieuwe alkaline AA-batterijen en plaats het deksel terug.

REGISTREREN VINGERAFDRUK

Belangrijke opmerking—Wij raden u ten eerste aan om dezelfde vingerafdruk meerdere keren toe te voegen en de hoek en locatie van uw vinger tussen elke registratie aan te passen om ervoor te zorgen dat de kluis bij de eerste poging geopend wordt.

Als de deur open is drukt u 1 seconde op de rode knop aan de achterkant van de deur en laat u los. Wanneer u het oranje lampje op het bedieningspaneel ziet houdt u uw vinger op de sensor en wacht tot het oranje lampje uitgaat. De kluis zal tijdens deze stap stil zijn. Verwijder uw vinger van de sensor. Herhaal stap 2 en 3 nog twee keer met dezelfde vinger.

VERVOLG

Probeer precies dezelfde vingerlocatie en hoek te gebruiken. Als de registratie succesvol was, zal een groen lampje knipperen en de kluis zal 2 keer piepen. Als het registratieproces mislukt is, zal een rood lampje knipperen en zal de kluis 3 keer piepen. U moet opnieuw beginnen bij stap 1. Als het geheugen vol is knippert er een rood lampje en piept de kluis 5 keer.

OPENEN EN SLUITEN

Openen: Plaats uw vinger op de biometrische sensor en wacht tot het groene lampje gaat branden. De kluis piept 2 keer en de deur gaat open. Als de kluis de vingerafdruk niet herkent zal een rood lampje knipperen en zal de kluis 3 keer piepen.

Sluiten: Houd de deur gesloten en druk op de zwarte knop aan de linkerkant van het bedieningspaneel. De schoten zullen de kluis automatisch vergrendelen. Als de deur niet volledig gesloten is, zullen de schoten stoppen, de kluis zal 3 keer piepen en automatisch weer openen. U moet uw vinger opnieuw scannen om de schoten te resetten en het sluitingsproces te herhalen.

VINGERAFDRUKKEN RESETTEN

Open de kluis en verwijder de batterijen. Druk op de groene knop en laat hem los. Houd de rode knop ingedrukt terwijl u de batterijen terug plaatst. Houd de rode knop ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat de kluis 2 keer piept. Alle vingerafdrukregistraties zijn gewist, het vingerafdrukgeheugen is leeg en de kluis is teruggezet naar de fabrieksinstelling.